



## **Alfombra en rollo (Broadloom) Shaw Ecoworx**

Al terminar consultas y pruebas con el Departamento de investigación y desarrollo, esto sirve confirmar que el HENRY 351 está aprobado para la instalación de alfombra en rollo (Broadloom) de Shaw con el respaldo Ecoworx.

La instalación de ello con el HENRY 351 requiere el uso de una llana dentada de 1/8" x 1/8" x 1/16" (3 x 3 x 1,5 mm) y el adhesivo hay que secarse al descubierto por diez (10) minutos antes de colocarle la alfombra. Las recomendaciones adicionales detalladas en la ficha técnica del HENRY 351 siguen válidas.

Favor de notar que esta recomendación no se extiende a la instalación de alfombra modular de Shaw con respaldo Ecoworx. Para esta. Para instalar alfombra modular de Shaw con respaldo Ecoworx, el adhesivo recomendado sigue siendo el HENRY 630.

Si tuviera cualquier duda referente a esta información, favor de entrar en contacto con el Departamento de servicio técnico de ARDEX.

Tivona Schneider  
Technical Communications Supervisor

*Traducción: MAA*